

Trasduttori piezoelettrici PZT4

Livelli di cavitazione molto elevati con consumi molto bassi.

Pannello touch LCD TFT da 7"

Touchscreen a colori da 7" con interfaccia intuitiva e guida integrata. Disponibile nella lingua del cliente.

Isolamento termico e acustico

Evita perdite di temperatura, generando un minor consumo di energia elettrica.

Distributore di detersivo

Il sistema di dosaggio è responsabile del riempimento del prodotto chimico insieme al riempimento automatico.

Estrazione di petrolio

Serve ad estrarre lo strato superficiale dell'olio dal serbatoio ausiliario dopo la sua separazione. valvola da 3/4"

Mani libere

Permette di utilizzare la macchina senza toccare lo schermo.

Pannelli INOX304

Pannelli in acciaio inox AISI304 satinato.



Caratteristiche principali

Potenza ultrasonica (W)	2000
Potenza riscaldante (W)	7500
Capacità del serbatoio (litri)	250
Dimensioni interne LxWxH (mm)	826 x 732 x 456
Misure utili LxWxH (mm)	Su misura
Dimensioni esterne LxWxH (mm)	4800 x 1404 x 4300
Carico dinamico massimo (kg)	825
Carico statico massimo (kg)	1650

Si consiglia di lasciare 100-150 mm di spazio libero tra il pezzo e le pareti del serbatoio per un'adeguata diffusione degli ultrasuoni.



Caratteristiche degli ultrasuoni

- Generatore di ultrasuoni da 2000 W
- Trasmettitori sommergibili da 1000 W
- Trasduttori piezoelettrici PZT4, 100W ciascuno
- Emettitore in acciaio AISI 316L, spessore 2 mm
- Frequenza di lavoro 24-40 kHz
- Spazzata di frequenza $\pm 2\%$ (sistema di spazzata)

Altre caratteristiche

- Peso totale della macchina: 2300 kg
- Misure utili del cestino: 625x410x150
- Serbatoio costruito in acciaio inox satinato AISI 304 da 1 mm
- Valvola di scarico in acciaio inox AISI 316 da 1-1/2"
- Tavolo di carico e scarico con guide scorrevoli
- Essiccazione a ricircolo per il risparmio energetico
- Progettazione di cestini personalizzati

DCM Ultrasonic

C/ Massamagrell 26A

46138 Rafelbunyol (Valencia)

info@dcmultrasonic.com || www.dcmultrasonic.com || Tel. (+34) 960263665

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite solo a titolo indicativo e possono essere aggiornate senza preavviso al fine di migliorare la nostra qualità e il nostro servizio. Non si presume pertanto alcun rapporto contrattuale.