



## UCM-50 SL



### HAUPTMERKMALE

Innenmaße (LxBxH)	450 x 400 x 280 (mm)
Außenmaße (LxBxH)	500 x 450 x 920 (mm)
Nützliche Maße (LxBxH)	420 x 370 x 260 (mm)
Tankinhalt	50 L
Ultraschalleistung	600 W
Heizleistung	1000 W
Ultraschallfrequenz	28/40 Khz

### WEITERE FUNKTIONEN

Tramex (Metallgitter)	Abnehmbar
Temperatursensor	Ja
Plattformtyp	Handbuch
Maximale Belastung	50 Kg
Öffnen/Schließen des Deckels	Handbuch
Art des Griffs am Deckel	Ergonomisch
Stoßdämpfer	Ja

### TECHNOLOGIE DIESES GERÄTS

Integrierte Schalttafel

Patentierte Generatoren

Austauschbare Ultraschallgeräte

Tauchsender

Patentierte Technologie

Optionale Körbe für Kleinteile

100 % spanische Fertigung und Technologie

Ultraschallsteuerung mit digitaler Schnittstelle

Temperaturregelung mit digitaler Schnittstelle

Sicherheitstaster für Not-Aus



Für eine optimale Ultraschalldiffusion wird ein Abstand von 100 bis 150 mm zwischen Werkstück und Wannenwand empfohlen. Mit dem Kauf dieses Ultraschallreinigungsgeräts erhalten Sie eine Bedienungs- und Wartungsanleitung mit detaillierten Geräteinformationen. Der Inhalt dieses Dokuments dient lediglich der Orientierung und begründet keine vertragliche Verpflichtung. Änderungen zur Optimierung von Qualität und Service vorbehalten.